



scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Montage Footfixx Holo w

Verwijder de huidige beschermdop.

Meet Instructie

Ronde Buis

Meet de inwendige diameter van de buis met een schuifmaat.

Vierkante Buis

Meet de inwendige maat van de buis met een schuifmaat.
(Let op de maat tussen de tegenovergestelde hoeken mag nooit groter zijn dan de maximale maat!)

Kies de juiste maat:

Binnendiameter 10-15mm > Footfixx Hollow Small
Binnendiameter 14-21mm > Footfixx Hollow Medium
Binnendiameter 20-30mm > Footfixx Hollow Large
Beschermvotje alleen verkrijgbaar in ø31mm voor Harde Vloeren.

Kies het gewenste beschermvotje:

Beschermvotje ø21mm Harde Vloer
Beschermvotje ø28mm Harde Vloer
Beschermvotje ø34mm Harde Vloer
Beschermvotje ø34mm Tapijt
(Let op des te groter het beschermvotje des te beter schuift uw meubel!)

Montage Instructie

Plaats het basisdeel in de holle buis.

Draai het met een accu-schroefboormachine op een laag toerental, met beleid, aan tot hij vast zit.

Klik het beschermvotje op de kogel.

